

Kugelschleife austauschen

bei der Kettenzuganlage für alle Faltröller und Raffröller

Enddeckel abnehmen

- 1 Ziehen Sie den Enddeckel bitte nach unten ab.
- 2 Nun haben Sie freie Sicht auf das graue Antriebsrad. Bitte ziehen Sie es niemals aus der Anlage heraus.

Kugelschleife einsetzen

- 1 Legen Sie einen Finger auf das Antriebsrad und drehen die vorhandene Kugelschleife heraus.
- 2 Die neue Kugelschleife können Sie genau so wieder auf das Antriebsrad drehen. Den Enddeckel schieben Sie bitte wieder von unten auf die Anlage.